

Замок сейфа має два коди користувача: код «користувача 1» та код «користувача 2». За стандартними налаштуваннями в сейфі встановлений заводський код «користувача 1» – **123456** (6 цифр) та код «користувача 2» – **88888888** (8 цифр).

1. ВІДКРИТТЯ СЕЙФА

- ✓ Наберіть **123456** і натисніть «ENTER».

Якщо код введеній правильно, загориться зелений індикатор «OK».

- ✓ Протягом 5 (п'яти) секунд потягнуть ручку на себе і відкрийте двері.

У разі помилкового введення коду прозвучать 3 (три) коротких звукових сигналі, що супроводжуються миготінням червоного індикатора «ERROR».

Увага! Якщо Ви 3 (три) рази поспіль ввели неправильний код, електроніка заблокується на 3 (три) хвилини, протягом яких буде миготіти червоний індикатор «ERROR».

2. ВСТАНОВЛЕННЯ НОВОГО КОДУ «КОРИСТУВАЧА 1»

- ✓ Відкрийте двері сейфа.

✓ Натисніть кнопку скидання, розташовану всередині отвору на задній стінці дверей сейфа. Пролунають 2 (два) коротких звукових сигналі.

- ✓ Введіть Ваш новий код (від 6 до 8 цифр) і підтвердіть його, натиснувши кнопку «ENTER». Прозвучить характерна мелодія, яка сповіщає, що код змінено.

Перевірте правильність введення нового коду при відкритих дверях сейфа!

3. ВСТАНОВЛЕННЯ НОВОГО КОДУ «КОРИСТУВАЧА 2»

- ✓ Відкрийте двері сейфа.

✓ Наберіть код «00» (натисніть кнопку «0» 2 рази), а потім кнопку скидання, розташовану всередині отвору на задній стінці дверей сейфа. Пролунають 2 (два) коротких звукових сигналі, загориться зелений індикатор «OK».

- ✓ Введіть Ваш новий код (8 цифр) і підтвердіть його, натиснувши кнопку «ENTER». Збереження нового коду буде підтверджено 2 (двоюма) звуковими сигналами та світінням зеленого індикатора «OK».

Примітка: якщо введення нового коду не буде підтверджено кнопкою «ENTER» протягом 10 секунд, пролунає 3 (три) коротких звукових сигналі і засвітиться червоний індикатор «ERROR». Це означає, що процедуру потрібно повторити.

Увага! Обов'язково замініть заводські коди користувачів на Ваши особисті коди після покупки сейфа.

4. ЗМІНА ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

У разі низького заряду батареї жовтий індикатор «BATT» буде сигналізувати про необхідність їх заміни. Відкрийте сейф і замініть батарейки в сейфі (**4 батарейки типу АА, 1,5 В**), які розташовані на задній стінці дверей сейфа. Використовуйте якісні алкалінові елементи живлення. Ваші особисті коди зберігаються в пам'яті замка, та не залежать від заміни елементів живлення.

5. АВАРІЙНЕ ВІДКРИТТЯ ТА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

Якщо Ви не можете відкрити сейф через розряд основних елементів живлення, в сейфі передбачено аварійне електро живлення. Використовуйте батарейку типу «Крона», **9V**.

Прикладіть контакти батарейки «±» до відповідних контактів «±», що розташовуються на клавіатурі сейфа в нижньому правому куті.

БУДЬТЕ УВАЖНІ – ДОТРИМУЙТЕСЬ ПОЛЯРНОСТІ!

Замок сейфа имеет два кода пользователя: код «пользователя 1» и код «пользователя 2».

По стандартным настройкам в сейфе установлен заводской код «пользователя 1» – **123456** (6 цифр) и код «пользователя 2» – **88888888** (8 цифр).

1. ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

- ✓ Наберите **123456** и нажмите «ENTER».

Если код введеній правильно, загорится зеленый индикатор «OK».

- ✓ В течении 5 (пяти) секунд потянуть ручку на себя и откройте дверь сейфа.

В случае ошибочного ввода кода прозвучат 3 (три) коротких звуковых сигнала, сопровождающиеся миганием красного индикатора «ERROR».

Внимание! Если Вы 3 (три) раза подряд ввели неправильный код, электроника заблокируется на 3 (три) минуты, в течение которых будет мигать красный индикатор «ERROR».

2. УСТАНОВКА НОВОГО КОДА «ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1»

- ✓ Откройте дверь сейфа.

✓ Нажмите кнопку сброса, расположенную внутри отверстия на задней стенке двери сейфа. Прозвучат 2 (два) коротких звуковых сигнала.

- ✓ Введите Ваш новый код (от 6 до 8 цифр) и подтвердите его нажатием кнопки «ENTER». Прозвучит характерная мелодия, извещающая, что код изменён.

Проверьте правильность ввода нового кода при открытой двери сейфа!

3. УСТАНОВКА НОВОГО КОДА «ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 2»

- ✓ Откройте дверь сейфа.

✓ Наберите код «00» (нажмите кнопку «0» 2 раза), а затем кнопку сброса, расположенную внутри отверстия на задней стенке двери сейфа. Прозвучат 2 (два) коротких звуковых сигнала, загорится зеленый индикатор «OK».

- ✓ Введите Ваш новый код (8 цифр) и подтвердите его нажав кнопку «ENTER». Сохранение нового кода будет подтверждено 2 (двумя) звуковыми сигналами и загоранием зеленого индикатора «OK».

Примечание: если введение нового кода не подтверждено кнопкой «ENTER» в течении 10 секунд прозвучит 3 (три) коротких звуковых сигнала и загорится красный индикатор «ERROR». Это означает, что процедуру нужно повторить.

Внимание! Обязательно измените заводские коды пользователей на Ваши персональные коды после покупки сейфа.

4. ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

В случае малого заряда батареек желтый индикатор «BATT» будет сигнализировать о необходимости их замены. Откройте сейф и замените батарейки в сейфе (**4 батарейки типа АА, 1,5 В**), расположенные на задней стенке двери сейфа. Используйте качественные алкалиновые элементы питания. Ваши персональные коды сохраняются в памяти замка и не зависят от замены элементов питания.

5. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Если Вы не можете открыть сейф из-за разряда основных элементов питания, в сейфе предусмотрено аварийное электропитание. Используйте элемент питания типа «Крона», **9V**. Приложите контакты батарейки «±» к соответствующим контактам «±», которые размещаются на клавиатуре сейфа в нижнем правом углу.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ – СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ!